# МИДА-ДД-15 · перепад давления




**МИДА-ДД-15 · перепад давления**

## Технические характеристики

| Изделие / исполнение | МИДА-ДД-15 · перепад давления |
|---|---|
| Размещение запаса | Склад лаборатории, Санкт-Петербург |
| Количество на дату перечня | 1 шт. |
| Дата сведений о наличии | 29.09.2026 |
| Подтверждённые сведения об исполнении | Датчик разности давлений, с поверкой. Диапазон и допустимое статическое давление — по паспорту конкретного экземпляра. |

## Измерение давления в вакуумной системе

МИДА-ДД-15 · перепад давления

Датчик разности давлений, с поверкой. Диапазон и допустимое статическое давление — по паспорту конкретного экземпляра.

Комплектность конкретного экземпляра фиксируем в техническом предложении.

## Характеристики и исполнение

Параметры, не указанные в таблице, уточняем по паспорту и чертежу выбранного исполнения. Характеристики аналогичных изделий не являются характеристиками этого компонента. Свободный остаток и дату отгрузки подтверждаем перед заказом.

## Назначение и принцип работы

Вакуумметр выбирают по диапазону давления и принципу измерения. Тепловые и ионизационные датчики могут зависеть от состава газа; мембранно-ёмкостной датчик измеряет давление по деформации мембраны. Принцип уточняют по модели.

## Как подобрать исполнение

Сверьте диапазон, измеряемую среду, фланец, питание и интерфейс. Учитывайте погрешность и ограничения датчика при загрязнении. Не переносите границы диапазона с внешне похожего прибора. Для контроля процесса определите место установки и требуемую частоту регистрации.

## Монтаж и обслуживание

Установите датчик согласно руководству и защитите от частиц и конденсата. Проверяйте нулевое показание и связь с системой управления. Поверку или калибровку выбирают по назначению измерения; они не являются одной и той же процедурой.

## Проверка перед вводом в работу

Сопоставьте поставленное исполнение с согласованной спецификацией. Проверьте обозначение, присоединения и комплектность. Для вакуумного узла после сборки выполняют контроль герметичности в рабочей схеме; для измерительного прибора — проверку работоспособности и предусмотренную документацией метрологическую процедуру. Условия проверки и результат фиксируют в документах предприятия.

Описание модели, документы и материалы →

## Связанные исполнения

• CBVAC CM1 · CM111AVASL

• ASAIR · Leaklab-AGP2113 · 1000 Topp

• ASAIR · Leaklab-AGP3100

• ASAIR · Leaklab-AGP2110 · 1 Topp

• ASAIR · Leaklab-AGP2111 · 10 Topp

## Подготовка технического предложения

Укажите количество, рабочую среду, условия процесса и обозначение ответного узла. Для замены приложите фотографию шильдика и присоединения. Ликлаб согласует исполнение и комплектность, подберёт совместимые компоненты и определит необходимые проверки перед вводом в эксплуатацию.

Страница изделия: https://leaklab.ru/stock/spec/lab-13882ad2a0c6/