ULVAC WP-01



ULVAC WP-01

Технические характеристики

Изделие / исполнение	ULVAC WP-01
Размещение запаса	Склад лаборатории, Санкт-Петербург
Количество на дату перечня	2 шт.
Дата сведений о наличии	29.09.2026
Подтверждённые сведения об исполнении	Преобразователь Пирани для сервисных задач. Артикул MAA15-00029. Перед заменой сверяем исполнение, электрическое подключение и совместимость прибора.

Параметр	Значение
Наименование	ULVAC WP-01
Тип изделия	Низковакуумный преобразователь давления по принципу Пирани
Основное применение	Течеискатели ULVAC HELIOT, вакуумные печи ULVAC, аналитическое оборудование
Совместимость	Вакуумметры Пирани серии ULVAC SP и другие совместимые системы ULVAC
Состояние	Новый оригинальный товар

Характеристика	Значение
Диапазон измерения, Па	4,0×10 -1 - 3,0×10 3 Па
Диапазон измерения, мм рт. ст.	3,0×10 -3 - 22 мм рт. ст.
Диапазон измерения, мбар	4,0×10 -3 - 3 мбар
Точность в диапазоне 5,1 - 760 Па	±15%
Точность в диапазоне 10 - 1000 Па	±30%
Точность в диапазоне 0,4 - 3000 Па	±50%

Характеристика	Значение
Разрешающая способность	1 мВ

Комплектование и обслуживание вакуумного оборудования

ULVAC WP-01

Преобразователь Пирани для сервисных задач. Артикул MAA15-00029. Перед заменой сверяем исполнение, электрическое подключение и совместимость прибора.

Комплектность конкретного экземпляра фиксируем в техническом предложении.

Характеристики и исполнение

Параметры, не указанные в таблице, уточняем по паспорту и чертежу выбранного исполнения. Характеристики аналогичных изделий не являются характеристиками этого компонента. Свободный остаток и дату отгрузки подтверждаем перед заказом.

Дополнительные технические данные модели или серии

Таблицы из действующего описания модели. При наличии нескольких исполнений параметры выбирают по обозначению соответствующей колонки.

Назначение и принцип работы

Компонент выбирают для конкретного прибора или системы с учётом назначения и конструкции. Внешнее сходство не подтверждает совместимость. Сервисные узлы, фильтры и электрические детали имеют разные критерии подбора.

Как подобрать исполнение

Сверьте обозначение компонента, модель основного оборудования, размеры и присоединения. Для электрических деталей уточняют распиновку и питание; для фильтров — среду, проход и обслуживание. Подбор замены требует проверки документации и фактического узла.

Монтаж и обслуживание

Перед заменой отключите оборудование и приведите систему в безопасное состояние по руководству. После установки проверьте герметичность, электрические соединения и рабочие режимы. Зафиксируйте заменённую деталь и результаты проверки.

Проверка перед вводом в работу

Сопоставьте поставленное исполнение с согласованной спецификацией. Проверьте обозначение, присоединения и комплектность. Для вакуумного узла после сборки выполняют контроль герметичности в рабочей схеме; для измерительного прибора — проверку работоспособности и предусмотренную документацией метрологическую процедуру. Условия проверки и результат фиксируют в документах предприятия.

Описание модели, документы и материалы →

Связанные исполнения

• ULVAC IS-BA1

• CBVAC · адсорбционная ловушка 25

• Защитный кофр для ZQJ

• Щуп для масс-спектрометрического течеискателя · 5 м

• Щуп для масс-спектрометрического течеискателя · 3 м

Подготовка технического предложения

Укажите количество, рабочую среду, условия процесса и обозначение ответного узла. Для замены приложите фотографию шильдика и присоединения. Ликлаб согласует исполнение и комплектность, подберёт совместимые компоненты и определит необходимые проверки перед вводом в эксплуатацию.

Страница изделия: https://leaklab.ru/stock/spec/lab-274813a51b52/