

Откачной пост KYKY FJ-80 / FJ-80G



Фотография FJ-80 / FJ-80G из каталога KYKY

Готовые откачные посты объединяют высоковакуумный насос, форвакуумную ступень и управление. Применяются в лабораторных и технологических вакуумных системах. Варианты с суффиксом G отличаются форвакуумной комплектацией; насосы, питание, габариты и массу нужно выбирать по соответствующей строке.

Технические характеристики

Источник: KYKY, Vacuum Generation, декабрь 2025 года. N₂ — азот; He — гелий; H₂ — водород; Ar — аргон. sccm — стандартные см³/мин. Условия нормирования — по документации изготовителя.

Входной фланец	DN63 ISO-K / DN63 CF
Выходной фланец	Быстроразъёмное соединение Ø8 мм для FJ-80; Ø10 мм для FJ-80G
Быстрота откачки (л/с)	N ₂ : 62 / He: 55 / H ₂ : 34 / Ar: 65
Степень сжатия	N ₂ : 10 ⁹ / He: 10 ⁵ / H ₂ : 10 ⁴ / Ar: 10 ⁹
Остаточное давление при заводской проверке (Па)	5×10 ⁻⁵
Рекомендуемое давление запуска (Па)	<10
Форвакуумный насос	GHD-031B для FJ-80 SVF-E1-20 для FJ-80G
Охлаждение	Воздушное
Электропитание (В / Гц)	220V±20V 10A 50 Гц
Температура окружающей среды (°C)	5...32
Относительная влажность	≤80%
Максимальная мощность (Вт)	≤290 для FJ-80 ≤180 для FJ-80G
Монтаж	Вертикальный
Габариты Д × Ш × В (мм)	433×320×280
Масса (кг)	16...21

KF25/KF40 во входной строке воспроизведены из таблицы поста. Основной высоковакуумный фланец насоса и состав арматуры следует подтвердить по сборочному чертежу. Заводское остаточное давление не является гарантией давления

в произвольной подключённой камере.

Подбор, внедрение и обслуживание

Ликлаб подбирает насос, форвакуумную ступень, арматуру, контроллер и охлаждение под рабочее давление, газовую нагрузку и состав среды. До поставки согласуют комплектность, интерфейсы, блокировки и требования к монтажу.

При пусконаладке проверяют герметичность соединений, питание, охлаждение, разгон и выход на режим. Обслуживание проводят по руководству конкретного исполнения. Информационная карточка не заменяет паспорт, руководство или спецификацию поставки.

Полная карточка с чертежами и фотографиями:

[Открыть страницу FJ-80 / FJ-80G на leaklab.ru](#)

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб | +7-812-715-00-17 | mail@leaklab.ru