

# Адаптер Leaklab KF25 - VCR1/4, внешняя резьба



## Технические характеристики

| Изделие / исполнение       | Адаптер Leaklab KF25 - VCR1/4, внешняя резьба |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Размещение запаса          | Склад в Москве                                |
| Количество на дату перечня | 2 шт.                                         |
| Дата сведений о наличии    | 2026-10-01                                    |
| Обозначения присоединений  | KF25                                          |

## Согласование разных типов соединений

Адаптер Leaklab KF25 - VCR1/4, внешняя резьба

Проверьте обе стороны переходника: стандарт, размер и способ уплотнения.

Иллюстрация показывает тип изделия. Геометрию конкретного исполнения согласуем по чертежу.

## Характеристики и исполнение

Параметры, не указанные в таблице, уточняем по паспорту и чертежу выбранного исполнения. Характеристики аналогичных изделий не являются характеристиками этого компонента. Свободный остаток и дату отгрузки подтверждаем перед заказом.

## Назначение и принцип работы

Переходник соединяет компоненты с разными фланцами, резьбами или трубными размерами. Его подбор требует проверки обеих сторон. Совпадение приблизительного диаметра не гарантирует взаимозаменяемость.

## Как подобрать исполнение

Проверьте обе стороны переходника: стандарт, размер и способ уплотнения. Для резьбовых исполнений важны профиль, шаг и коническая или цилиндрическая форма резьбы. Для трубного штуцера уточните наружный диаметр трубки.

## Монтаж и обслуживание

Не подбирайте резьбу только по внешнему виду. Используйте подходящие прокладки и крепёж. После соединения с датчиком или клапаном проверьте доступность обслуживания. Дополнительные стыки увеличивают число мест, требующих контроля герметичности.

## Проверка перед вводом в работу

Сопоставьте поставленное исполнение с согласованной спецификацией. Проверьте обозначение, присоединения и комплектность. Для вакуумного узла после сборки выполняют контроль герметичности в рабочей схеме; для измерительного прибора — проверку работоспособности и предусмотренную документацией метрологическую процедуру. Условия проверки и результат фиксируют в документах предприятия.

## Связанные исполнения

- Адаптер KF16 - VCR1/4, внутренняя резьба
- Адаптер KF16 - VCR1/2, внутренняя резьба
- Адаптер с фланца KF25 - 8мм на обжимной трубный фитинг (пневматическая трубка)
- Адаптер KF25 - Swagelok 1/4", нержавеющая сталь AISI 316
- Адаптер с фланца KF16 - 4мм на шланг

## Подготовка технического предложения

Укажите количество, рабочую среду, условия процесса и обозначение ответного узла. Для замены приложите фотографию шильдика и присоединения. Ликлаб согласует исполнение и комплектность, подберёт совместимые компоненты и определит необходимые проверки перед вводом в эксплуатацию.

## Применение в вакуумной системе

Соединительный элемент согласует присоединения вакуумной линии и оборудования. Его подбирают по стандарту обоих концов, проходному сечению и монтажной геометрии.

## Подбор и монтаж

Сверьте стандарт и размеры каждого присоединения, тип уплотнения и доступ для крепежа. Меньшее сечение ограничивает проводимость ветви. Габаритную длину проверяют по чертежу конкретного исполнения; обозначение DN не заменяет монтажный размер.

Страница изделия: <https://leaklab.ru/stock/spec/remote-9e490df83794/>