

Уплотнительное кольцо O-Ring CBVAC

Эластомерное уплотнение разъёмного соединения. Каталожный артикул определяет размер и материал конкретного исполнения.



Каталожное изображение семейства CBVAC. На изображении показан представитель серии, конкретная поставка определяется артикулом.

Технические данные и исполнения

Артикул CBVAC	Размер / исполнение	Материал / ответная часть	Масса нетто
7043	DN 10(15×5,3) мм	Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)	0,0005 кг
7048	DN 10(15×5,3) мм	Фторкаучук (Viton)	0,0005 кг
7044	DN (18×5,3) мм	Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)	0,0008 кг
7049	DN (18×5,3) мм	Фторкаучук (Viton)	0,0008 кг
7045	DN (28×5,3) мм	Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)	0,001 кг
7050	DN (28×5,3) мм	Фторкаучук (Viton)	0,001 кг
7046	DN 40(42,5×5,3) мм	Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)	0,0013 кг
7051	DN 40(42,5×5,3) мм	Фторкаучук (Viton)	0,0013 кг
7047	DN 50(54,5×5,3) мм	Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)	0,0015 кг
7052	DN 50(54,5×5,3) мм	Фторкаучук (Viton)	0,0015 кг

Подбор и комплектация

Укажите внутренний диаметр, сечение и материал установленного кольца. Обозначение DN характеризует присоединение, но не заменяет размеры самого О-кольца. Согласуйте химическую совместимость, температуру, газопроницаемость и способ очистки; универсальная замена одного эластомера другим недопустима.

Наличие, срок и комплектность согласуются в предложении.

Перечень вакуумных компонентов CBVAC, строки 166-175

[Открыть карточку и связанные компоненты на leaklab.ru](#)