

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА ИЗДЕЛИЯ

Переходник Гелит-25 для гелиевой течи



Переходник Гелит-25 обеспечивает герметичное подключение течи Гелит к течеискателю через адаптер KF-25.

Телефон
+7-812-715-00-17

E-mail
mail@leaklab.ru

Страница
leaklab.ru

Параметры и состав поставки уточняются по актуальной странице. Паспорт, руководство и утвержденная методика имеют приоритет.

Описание и область применения

Переходник Гелит-25 обеспечивает герметичное подключение течи Гелит к течеискателю через адаптер KF-25

Позволяет производить корректную калибровку современных, в том числе иностранных течеискателей, по калибровочной течи.

Используется для подключения течи к вакуумной системе течеискателей и контролируемых объектов.

Позволяет исключить влияние нагрева течеискателя на точность калибровки, по сравнению с встроенными в прибор гелиевыми течами.

Меры потока (течи гелиевые) Гелит 1 и Гелит 2 внесены в реестр СИ и являются поверенными.

Изделия изготавливаются в Петербурге, на производственной базе. Каждое из изделий, по запросу, может быть изготовлено с нестандартными размерами, адаптированными для конкретной вакуумной системы.