

Прямая трубка(ниппель) Leaklab KF50, длина 200 мм, вакуумная труба из нержавеющей стали AISI 304



Технические характеристики

Изделие / исполнение	Прямая трубка(ниппель) Leaklab KF50, длина 200 мм, вакуумная труба из нержавеющей стали AISI 304
Размещение запаса	Склад в Москве
Количество на дату перечня	8 шт.
Дата сведений о наличии	2026-10-01
Обозначения присоединений	KF50
Указанный материал	AISI 304
Размеры в обозначении	200 мм

Прямое соединение вакуумных узлов

Прямая трубка(ниппель) Leaklab KF50, длина 200 мм, вакуумная труба из нержавеющей стали AISI 304

Выбирайте размер фланцев и монтажную длину по фактическому расстоянию между портами.

Иллюстрация показывает тип изделия. Геометрию конкретного исполнения согласуем по чертежу.

Характеристики и исполнение

Параметры, не указанные в таблице, уточняем по паспорту и чертежу выбранного исполнения. Характеристики аналогичных изделий не являются характеристиками этого компонента. Свободный остаток и дату отгрузки подтверждаем перед заказом.

Назначение и принцип работы

Прямая трубка соединяет два порта без изменения направления потока. Она используется в форвакуумных магистралях, измерительных обвязках и испытательных установках. Геометрия соединения влияет на проводимость магистрали.

Как подобрать исполнение

Выбирайте размер фланцев и монтажную длину по фактическому расстоянию между портами. Для расчёта времени откачки учитывайте внутренний диаметр, длину трубы и режим течения газа. Производительность насоса не равна эффективной скорости откачки на камере.

Монтаж и обслуживание

Устанавливайте трубку без предварительного натяга. Обеспечьте отдельные опоры для тяжёлых элементов. Проверяйте уплотнения после сборки и после вмешательства в магистраль. Не уменьшайте проход без оценки влияния на откачку.

Проверка перед вводом в работу

Сопоставьте поставленное исполнение с согласованной спецификацией. Проверьте обозначение, присоединения и комплектность. Для вакуумного узла после сборки выполняют контроль герметичности в рабочей схеме; для измерительного прибора — проверку работоспособности и предусмотренную документацией метрологическую процедуру. Условия проверки и результат фиксируют в документах предприятия.

Связанные исполнения

- Прямая трубка(ниппель) KF50, длина 100 мм, вакуумная труба из нержавеющей стали AISI 304
- Прямая трубка(ниппель) KF40, длина 200 мм, вакуумная труба из нержавеющей стали AISI 304
- Прямая трубка(ниппель) KF40, длина 150 мм, вакуумная труба из нержавеющей стали AISI 304

Подготовка технического предложения

Укажите количество, рабочую среду, условия процесса и обозначение ответного узла. Для замены приложите фотографию шильдика и присоединения. Ликлаб согласует исполнение и комплектность, подберёт совместимые компоненты и определит необходимые проверки перед вводом в эксплуатацию.

Применение в вакуумной системе

Прямая трубка соединяет два фланцевых порта вакуумного тракта. Её выбирают по типу присоединений, проходу и монтажной длине.

Подбор и монтаж

Сверьте фланцы обоих концов с ответными узлами. Подберите совместимые уплотнения и крепёж, обеспечьте опоры и доступ к соединениям. Собирайте линию без принудительного устранения несоосности затяжкой фланцев. После сборки проверьте герметичность.

Страница изделия: <https://leaklab.ru/stock/spec/remote-46a9a0c1857a/>