

Центрирующее кольцо KF с сетчатым фильтром CBVAC



Технические характеристики

Артикул CBVAC	Размер / исполнение	Материал / ответная часть	Масса нетто
7039	DN 16	Нержавеющая сталь 304	0,027 кг
7040	DN 25	Нержавеющая сталь 304	0,038 кг
7041	DN 40	Нержавеющая сталь 304	0,043 кг
7042	DN 50	Нержавеющая сталь 304	0,09 кг

Центрирование и уплотнение разъёмного вакуумного соединения. Исполнения с сеткой дополнительно ограничивают перенос крупных частиц по магистрали.

Каталожное изображение семейства CBVAC. На изображении показан представитель серии, конкретная поставка определяется артикулом.

Технические данные и исполнения

Подбор и комплектация

Проверьте стандарт фланца, DN, материал кольца и наличие эластомерного уплотнения в комплекте. NBR и фторэластомер выбирают по газу и температуре. Сетка создаёт дополнительное сопротивление потоку; она не заменяет полноценную защиту насоса от конденсата или пыли.

Наличие, срок и комплектность поставки подтверждаются в предложении. Для подбора приложите схему вакуумного тракта, чертёж присоединений и требования к рабочей среде.

Скачать технический PDF

Перечень вакуумных компонентов CBVAC, строки 155–158. Общий технический каталог Ликлаб .

Смежные компоненты

Подобрать исполнение

Ликлаб: mail@leaklab.ru · +7-812-715-00-17 . Укажите модель или артикул и количество.

Применение в вакуумной системе

Кольцо применяется в разъёмном фланцевом соединении. Его геометрия должна соответствовать стандарту и размеру ответных фланцев; состав комплекта проверяют отдельно.

Подбор и монтаж

Не подменяйте центрирующее кольцо, эластомерное уплотнение и наружное опорное кольцо друг другом: эти элементы выполняют разные функции. Рабочая температура и совместимость с газовой средой зависят от материала уплотнения и конструкции соединения.

Страница изделия: <https://leaklab.ru/product/vakuumnaya-armatura/uplotneniya-cbvac/cbvac-7039-series/>