

Адаптер Leaklab прямой с CF35 на KF25, нержавеющая сталь AISI 304L



Технические характеристики

Изделие / исполнение	Адаптер Leaklab прямой с CF35 на KF25, нержавеющая сталь AISI 304L
Размещение запаса	Склад в Москве
Количество на дату перечня	1 шт.
Дата сведений о наличии	2026-10-01
Обозначения присоединений	CF35, KF25
Указанный материал	нержавеющая сталь, AISI 304L

Согласование разных типов соединений

Адаптер Leaklab прямой с CF35 на KF25, нержавеющая сталь AISI 304L

Проверьте обе стороны переходника: стандарт, размер и способ уплотнения.

Иллюстрация показывает тип изделия. Геометрию конкретного исполнения согласуем по чертежу.

Характеристики и исполнение

Параметры, не указанные в таблице, уточняем по паспорту и чертежу выбранного исполнения. Характеристики аналогичных изделий не являются характеристиками этого компонента. Свободный остаток и дату отгрузки подтверждаем перед заказом.

Назначение и принцип работы

Переходник соединяет компоненты с разными фланцами, резьбами или трубными размерами. Его подбор требует проверки обеих сторон. Совпадение приблизительного диаметра не гарантирует взаимозаменяемость.

Как подобрать исполнение

Проверьте обе стороны переходника: стандарт, размер и способ уплотнения. Для резьбовых исполнений важны профиль, шаг и коническая или цилиндрическая форма резьбы. Для трубного штуцера уточните наружный диаметр трубы.

Монтаж и обслуживание

Не подбирайте резьбу только по внешнему виду. Используйте подходящие прокладки и крепёж. После соединения с датчиком или клапаном проверьте доступность обслуживания. Дополнительные стыки увеличивают число мест, требующих контроля герметичности.

Проверка перед вводом в работу

Сопоставьте поставленное исполнение с согласованной спецификацией. Проверьте обозначение, присоединения и комплектность. Для вакуумного узла после сборки выполняют контроль герметичности в рабочей схеме; для измерительного прибора — проверку работоспособности и предусмотренную документацией метрологическую процедуру. Условия проверки и результат фиксируют в документах предприятия.

Связанные исполнения

- Адаптер KF16 - VCR1/4, внутренняя резьба
- Адаптер KF16 - VCR1/2, внутренняя резьба
- Адаптер с фланца KF25 - 8мм на обжимной трубный фитинг (пневматическая трубка)
- Адаптер KF25 - Swagelok 1/4", нержавеющая сталь AISI 316
- Адаптер KF25 - VCR1/4, внешняя резьба

Подготовка технического предложения

Укажите количество, рабочую среду, условия процесса и обозначение ответного узла. Для замены приложите фотографию шильдика и присоединения. Ликлаб согласует исполнение и комплектность, подберёт совместимые компоненты и определит необходимые проверки перед вводом в эксплуатацию.

Применение в вакуумной системе

Соединительный элемент согласует присоединения вакуумной линии и оборудования. Его подбирают по стандарту обоих концов, проходному сечению и монтажной геометрии.

Подбор и монтаж

Сверьте стандарт и размеры каждого присоединения, тип уплотнения и доступ для крепежа. Меньшее сечение ограничивает проводимость ветви. Габаритную длину проверяют по чертежу конкретного исполнения; обозначение DN не заменяет монтажный размер.

Страница изделия: <https://leaklab.ru/stock/spec/remote-1eb9194010ec/>