

Сильфон LeakLab ISO63, L = 1000 мм



Технические характеристики

Торговое наименование	LeakLab
Присоединение	ISO63
Исполнение	Гибкий сильфон
Длина	1000 мм
Назначение гибкого участка	Компенсация небольшого смещения и снижение передачи вибраций
Условия монтажа	Без кручения, заломов и нагрузки от массы трубопровода
Крепление	Независимые опоры на смежных жёстких участках

Номинальный размер	DN 63
Длина	1000 мм

Сильфон LeakLab ISO63, L = 1000 мм

Гибкий сильфон для соединения вакуумного оборудования с портами ISO63. Позволяет организовать гибкий участок магистрали без передачи больших монтажных нагрузок на оборудование.

Санкт-Петербург · 1 шт. в поступившей партии

Технические характеристики

Размеры и присоединения

DN — номинальный размер присоединения. Он не равен наружному диаметру фланца или трубы. Для компоновки установки монтажную длину и внешний габарит согласуют по чертежу выбранного исполнения.

Применение

Монтаж вакуумных магистралей, лабораторных установок и испытательных стендов.

Монтаж

Очистите фланцы и уплотнение. Установите центрирующее кольцо между ответными торцами и закрепите соединение крепежом соответствующего стандарта. Тяжёлые узлы установите на отдельные опоры. После сборки проверьте герметичность.

Поставка из лаборатории

Комплектующие доступны на складе LeakLab в Санкт-Петербурге. Для подбора соединения укажите типоразмеры ответных фланцев и требуемую комплектацию.

Как работает и где применяется

Гибкий сильфон соединяет разнесённые узлы вакуумной системы и позволяет компенсировать небольшую несоосность. Его применяют между насосом и установкой, в измерительных стендах и технологических линиях.

Подбор для вакуумной системы

Гофрированный канал имеет сопротивление потоку; увеличение длины снижает эффективную быстроту откачки у камеры. Выбирайте максимально короткую линию достаточного прохода. Не перекручивайте сильфон, не допускайте перегибов и не используйте его как опору. Допустимый радиус изгиба определяется исполнением изделия.

Контроль после установки

После сборки выполните пробную откачку и убедитесь в отсутствии механических нагрузок на соединение. Для оценки герметичности применяйте метод контроля, соответствующий требуемому потоку течи и условиям испытаний. Падение давления само по себе не подтверждает отсутствие малых утечек.

Что указать в запросе

- Наименование и количество изделий.
- Стандарт и размеры ответных присоединений.
- Рабочую среду, давление и температуру.
- Требуемые уплотнения, крепёж и монтажные ограничения.

Страница изделия: <https://leaklab.ru/stock/products/leaklab-bellows-iso63-1000/>