

ULVAC IS-BA1



Технические характеристики

Производитель	ULVAC
Узел	Источник ионов масс-спектрометрического анализатора HELIOT
Назначение	Формирование ионов для измерительного тракта гелиевого течеискателя
Проверка совместимости	По модели, серийному номеру и артикулу источника

ULVAC IS-BA1

Совместимость: ULVAC HELIOT 900, 710, 700, 100, ZERO. Производитель: ULVAC, Япония (Chigasaki). Потребляемая мощность: 1W. Масса: 0,12 кг.

Источник ионов предназначен для генерации ионов гелия в масс-спектрометрических гелиевых течеискателях ULVAC HELIOT. Обеспечивает стабильную и точную работу течеискателя при контроле герметичности. Является оригинальной комплектующей ULVAC, применяемой при сервисном обслуживании и ремонте оборудования. Благодаря совместимости с несколькими поколениями течеискателей (серии HELIOT 900, 710, 700, 100 и ZERO), источник ионов позволяет эффективно поддерживать точность измерений при проведении контроля герметичности различных изделий.

Своевременная замена источника ионов необходима при снижении чувствительности, ухудшении стабильности сигнала или по регламенту технического обслуживания. Установка нового источника позволяет сохранить высокую чувствительность прибора, стабильность показаний и продлить срок службы вакуумной системы анализатора.

Осуществляем поставку, замену, калибровку и полное сервисное обслуживание течеискателей ULVAC HELIOT.

Подбор и применение в Ликлаб

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб помогает подобрать оборудование и комплектующие для вакуумных систем и испытаний на герметичность. По изделию «Источник ионов для гелиевого течеискателя ULVAC HELIOT» специалисты помогут уточнить исполнение, совместимость, комплект поставки и условия применения. Передайте модель оборудования и требования вашей задачи.

Связаться с лабораторией Ликлаб

Технические данные и исполнение

В руководстве HELIOT 900 предусмотрены два филамента и сервисная замена источника при обрыве или ошибке чувствительности. Источник очищен для вакуумного применения: его внутренние элементы не трогают руками. После замены проверяют вакуум и калибровку прибора.

Страница изделия: <https://leaklab.ru/product/aksessuary-dlya-techeiskateley/zapasnye-chasti-dlya-techeiskateley-asm/istochnik-ionov-dlya-gelievogo-techeiskatelya-ulvac-heliot/>