

Вакуумный переходник Leaklab KF25 - наружная резьба BSPT 3/4 дюйма (AISI 304)



Технические характеристики

Изделие / исполнение	Вакуумный переходник Leaklab KF25 - наружная резьба BSPT 3/4 дюйма (AISI 304)
Размещение запаса	Склад в Москве
Количество на дату перечня	16 шт.
Дата сведений о наличии	2026-10-01
Обозначения присоединений	KF25
Указанный материал	AISI 304

Согласование разных типов соединений

Вакуумный переходник Leaklab KF25 - наружная резьба BSPT 3/4 дюйма (AISI 304)

Проверьте обе стороны переходника: стандарт, размер и способ уплотнения.

Иллюстрация показывает тип изделия. Геометрию конкретного исполнения согласуем по чертежу.

Характеристики и исполнение

Параметры, не указанные в таблице, уточняем по паспорту и чертежу выбранного исполнения. Характеристики аналогичных изделий не являются характеристиками этого компонента. Свободный остаток и дату отгрузки подтверждаем перед заказом.

Назначение и принцип работы

Переходник соединяет компоненты с разными фланцами, резьбами или трубными размерами. Его подбор требует проверки обеих сторон. Совпадение приблизительного диаметра не гарантирует взаимозаменяемость.

Как подобрать исполнение

Проверьте обе стороны переходника: стандарт, размер и способ уплотнения. Для резьбовых исполнений важны профиль, шаг и коническая или цилиндрическая форма резьбы. Для трубного штуцера уточните наружный диаметр трубки.

Монтаж и обслуживание

Не подбирайте резьбу только по внешнему виду. Используйте подходящие прокладки и крепёж. После соединения с датчиком или клапаном проверьте доступность обслуживания. Дополнительные стыки увеличивают число мест, требующих контроля герметичности.

Проверка перед вводом в работу

Сопоставьте поставленное исполнение с согласованной спецификацией. Проверьте обозначение, присоединения и комплектность. Для вакуумного узла после сборки выполняют контроль герметичности в рабочей схеме; для измерительного прибора — проверку работоспособности и предусмотренную документацией метрологическую процедуру. Условия проверки и результат фиксируют в документах предприятия.

Связанные исполнения

- Адаптер KF16 - VCR1/4, внутренняя резьба
- Адаптер KF16 - VCR1/2, внутренняя резьба
- Адаптер с фланца KF25 - 8мм на обжимной трубный фитинг (пневматическая трубка)
- Адаптер KF25 - Swagelok 1/4", нержавеющая сталь AISI 316
- Адаптер KF25 - VCR1/4, внешняя резьба

Подготовка технического предложения

Укажите количество, рабочую среду, условия процесса и обозначение ответного узла. Для замены приложите фотографию шильдика и присоединения. Ликлаб согласует исполнение и комплектность, подберёт совместимые компоненты и определит необходимые проверки перед вводом в эксплуатацию.

Применение в вакуумной системе

Адаптер соединяет вакуумный фланец с резьбовым присоединением. Он применяется при подключении датчиков, арматуры и вспомогательных линий.

Подбор и монтаж

Уточняйте стандарт резьбы, её направление, цилиндрическое или коническое исполнение и способ герметизации. Одинаковое дюймовое обозначение не гарантирует совместимость разных резьб. Уплотняющий материал выбирают с учётом вакуума, газовой среды и требований к чистоте.

Страница изделия: <https://leaklab.ru/stock/spec/remote-842598a1e194/>