

Угловой клапан Leaklab ISO160 с пневмоприводом, сильфонное уплотнение (нержавеющая сталь), 24В



Технические характеристики

Изделие / исполнение	Угловой клапан Leaklab ISO160 с пневмоприводом, сильфонное уплотнение (нержавеющая сталь), 24В
Размещение запаса	Склад в Москве
Количество на дату перечня	1 шт.
Дата сведений о наличии	2026-10-01
Обозначения присоединений	ISO160
Указанный материал	нержавеющая сталь
Питание в обозначении	24В

Автоматическое переключение магистрали

Угловой клапан Leaklab ISO160 с пневмоприводом, сильфонное уплотнение (нержавеющая сталь), 24В

Проверьте напряжение управления, фланцы, схему привода и безопасное положение при потере воздуха или питания.

Иллюстрация показывает тип изделия. Геометрию конкретного исполнения согласуем по чертежу.

Характеристики и исполнение

Параметры, не указанные в таблице, уточняем по паспорту и чертежу выбранного исполнения. Характеристики аналогичных изделий не являются характеристиками этого компонента. Свободный остаток и дату отгрузки подтверждаем перед заказом.

Назначение и принцип работы

Пневмопривод перемещает запорный элемент по команде управляющей системы. Питание электромагнитного распределителя и давление управляющего воздуха относятся к разным цепям. Сильфонное уплотнение штока не задаёт материал седла.

Как подобрать исполнение

Проверьте напряжение управления, фланцы, схему привода и безопасное положение при потере воздуха или питания. Давление воздуха, время переключения и ресурс требуют документации конкретного клапана. Если указано 24 В, род тока всё равно необходимо уточнить.

Монтаж и обслуживание

Подайте подготовленный управляющий воздух и предусмотрите отключение для обслуживания. Согласуйте блокировки с насосами и датчиками давления. Проверяйте фактическое положение клапана, если оно критично для процесса. Не подменяйте обратную связь одной командой контроллера.

Проверка перед вводом в работу

Сопоставьте поставленное исполнение с согласованной спецификацией. Проверьте обозначение, присоединения и комплектность. Для вакуумного узла после сборки выполняют контроль герметичности в рабочей схеме; для измерительного прибора — проверку работоспособности и предусмотренную документацией метрологическую процедуру. Условия проверки и результат фиксируют в документах предприятия.

Связанные исполнения

- Угловой клапан ISO63 с пневмоприводом, сильфонное уплотнение (нержавеющая сталь), 24В
- Угловой клапан KF50 с пневмоприводом, сильфонное уплотнение (нержавеющая сталь), 24В
- Угловой клапан KF25 с пневмоприводом, сильфонное уплотнение (нержавеющая сталь), 220В
- Угловой клапан KF16 с пневмоприводом, сильфонное уплотнение (нержавеющая сталь), 24В
- Угловой клапан KF40 с пневмоприводом, сильфонное уплотнение (нержавеющая сталь), 24В

Подготовка технического предложения

Укажите количество, рабочую среду, условия процесса и обозначение ответного узла. Для замены приложите фотографию шильдика и присоединения. Ликлаб согласует исполнение и комплектность, подберёт совместимые компоненты и определит необходимые проверки перед вводом в эксплуатацию.

Применение в вакуумной системе

Клапан управляет сообщением участков вакуумной системы. Конструкция и привод определяют способ переключения, допустимое направление потока и условия монтажа.

Подбор и монтаж

Проверьте тип привода, направление потока, рабочий перепад давления и требуемую ориентацию. Не используйте запорную арматуру для непрерывного дросселирования без допуска изготовителя. Предусмотрите доступ для обслуживания и независимые опоры трубопровода.

Страница изделия: <https://leaklab.ru/stock/spec/remote-9ab1627331f2/>