

Двухлапчатый зажим LF, M8, хромированная сталь CBVAC



Технические характеристики

Код заказа	4.1.7834
Расположение	Находится на удалённом складе
Количество	10 шт.
Дата сведений	03.10.2026
Модель / типоразмер	Двухлапчатый зажим LF, M8, хромированная сталь
Резьба	M8
Материал	Сталь, хромированная
Конструкция	Двухлапчатый зажим LF

Находится на удалённом складе · 10 шт. Артикул 4.1.7834. Сведения о наличии на 03.10.2026.

Разъёмное крепление фланцев вакуумной магистрали LF (ISO-K). Две лапки прижима охватывают ответные фланцы; резьбовой элемент создаёт усилие сжатия уплотнения.

Технические характеристики и исполнение

Назначение и устройство

Разъёмное крепление фланцев вакуумной магистрали LF (ISO-K). Две лапки прижима охватывают ответные фланцы; резьбовой элемент создаёт усилие сжатия уплотнения.

Количество прижимов на один стык и момент затяжки выбирают по документации фланцев. Один зажим не является полным комплектом крепежа соединения.

Подбор и монтаж

Количество прижимов на один стык и момент затяжки выбирают по документации фланцев. Один зажим не является полным комплектом крепежа соединения.

Перед монтажом сверяют обозначение и код заказа, размер обоих присоединений и комплектность. Трубопровод и тяжёлые узлы закрепляют отдельными опорами. Уплотняемые поверхности защищают от царапин и частиц. Соединение собирают без перекоса и механического натяга.

Ввод в работу и обслуживание

После сборки проверяют герметичность соединений в рабочей схеме. Для клапана дополнительно проверяют ход привода, конечные положения и межблокировки с насосами. На предприятии фиксируют параметры проверки и результат. При обслуживании исключают попадание загрязнений в камеру; повреждённые уплотнения заменяют совместимыми деталями.

Комплектация для предприятия

Лаборатория Ликлаб помогает подобрать присоединения, уплотнения и крепёж, согласовать схему установки и организовать сервис вакуумной системы. Для технического предложения укажите артикул 4.1.7834, количество, рабочую среду, диапазон давления и размеры ответных портов.

Применение в вакуумной системе

Крепёж стягивает ответные фланцы и удерживает уплотнительный узел в рабочем положении. Тип крепления выбирается по конструкции фланцев: хомут KF и зажим ISO-K не взаимозаменяемы.

Подбор и монтаж

Убедитесь, что крепёж полностью охватывает предусмотренную поверхность фланца. Для многозажимного соединения затяжку выполняют равномерно. Крепёж не используют для принудительного выравнивания трубопровода: сначала устраняют несоосность и устанавливают опоры.

Страница изделия: <https://leaklab.ru/product/vakuumnaya-armatura/krepezh-cbvac/cbvac-7834/>