

Фланец с патрубком (полуниппель) Leaklab KF50 (NW50), труба диаметром 57мм, длина 60 мм, нержавеющая сталь



Технические характеристики

Изделие / исполнение	Фланец с патрубком (полуниппель) Leaklab KF50 (NW50), труба диаметром 57мм, длина 60 мм, нержавеющая сталь
Размещение запаса	Склад в Москве
Количество на дату перечня	9 шт.
Дата сведений о наличии	2026-10-01
Обозначения присоединений	KF50, NW50
Указанный материал	нержавеющая сталь
Размеры в обозначении	57мм, 60 мм

Сварное присоединение вакуумной трубы

Фланец с патрубком (полуниппель) Leaklab KF50 (NW50), труба диаметром 57мм, длина 60 мм, нержавеющая сталь

Сверьте наружный диаметр и толщину стенки ответной трубы, длину патрубка и марку стали.

Иллюстрация показывает тип изделия. Геометрию конкретного исполнения согласуем по чертежу.

Характеристики и исполнение

Параметры, не указанные в таблице, уточняем по паспорту и чертежу выбранного исполнения. Характеристики аналогичных изделий не являются характеристиками этого компонента. Свободный остаток и дату отгрузки подтверждаем перед заказом.

Назначение и принцип работы

Фланец с патрубком образует переход от разъёмного вакуумного соединения к трубопроводу или корпусу. Патрубок предназначен для последующего монтажа, поэтому его геометрия важна не меньше размера фланца.

Как подобрать исполнение

Сверьте наружный диаметр и толщину стенки ответной трубы, длину патрубка и марку стали. Совместимость сварки определяется материалами обеих деталей. Размер KF не задаёт автоматически диаметр трубы.

Монтаж и обслуживание

Перед сваркой обеспечьте соосность и доступ к зоне шва. Защитите уплотняемый торец от брызг и перегрева. После монтажа удалите технологические загрязнения и проверьте герметичность. Состояние внутренней поверхности важно для чистых вакуумных процессов.

Проверка перед вводом в работу

Сопоставьте поставленное исполнение с согласованной спецификацией. Проверьте обозначение, присоединения и комплектность. Для вакуумного узла после сборки выполняют контроль герметичности в рабочей схеме; для измерительного прибора — проверку работоспособности и предусмотренную документацией метрологическую процедуру. Условия проверки и результат фиксируют в документах предприятия.

Связанные исполнения

- Фланец с патрубком (полуниппель) KF16, длина 40 мм, нержавеющая сталь
- Фланец с патрубком (полуниппель) KF16 (NW16), труба диаметром 19мм, длина 30 мм, нержавеющая сталь
- Фланец с патрубком (полуниппель) KF40 (NW40), труба диаметром 28мм, длина 20 мм, нержавеющая сталь
- Фланец с патрубком (полуниппель) KF25 (NW25), труба диаметром 28мм, длина 60 мм, нержавеющая сталь
- Фланец с патрубком (полуниппель) KF50 (NW50), труба диаметром 28мм, длина 20 мм, нержавеющая сталь

Подготовка технического предложения

Укажите количество, рабочую среду, условия процесса и обозначение ответного узла. Для замены приложите фотографию шильдика и присоединения. Ликлаб согласует исполнение и комплектность, подберёт совместимые компоненты и определит необходимые проверки перед вводом в эксплуатацию.

Применение в вакуумной системе

Приварной патрубок используется для изготовления трубопроводного узла с разъёмным вакуумным фланцем. Перед сваркой сопоставляют диаметр и толщину стенки патрубка с присоединяемой трубой.

Подбор и монтаж

Технология сварки должна обеспечивать чистоту внутренней поверхности и герметичность шва. Защитите уплотнительный торец от брызг и перегрева. После изготовления очистите узел и проверьте соединение на герметичность.

Страница изделия: <https://leaklab.ru/stock/spec/remote-1b0d2003ec5b/>