

Вакуумный натекатель Leaklab (клапан напуска) под приварку с ручным приводом,нержавеющая сталь



Технические характеристики

Изделие / исполнение	Вакуумный натекатель Leaklab (клапан напуска) под приварку с ручным приводом,нержавеющая сталь
Размещение запаса	Склад в Москве
Количество на дату перечня	3 шт.
Дата сведений о наличии	2026-10-01
Указанный материал	нержавеющая сталь

Регулируемый напуск газа

Вакуумный натекатель Leaklab (клапан напуска) под приварку с ручным приводом,нержавеющая сталь

Для обратного клапана уточняют направление потока и давление открытия.

Иллюстрация показывает тип изделия. Геометрию конкретного исполнения согласуем по чертежу.

Характеристики и исполнение

Параметры, не указанные в таблице, уточняем по паспорту и чертежу выбранного исполнения. Характеристики аналогичных изделий не являются характеристиками этого компонента. Свободный остаток и дату отгрузки подтверждаем перед заказом.

Назначение и принцип работы

Натекатель регулирует поступление газа в вакуумную систему. Его используют при технологическом напуске и настройке газовой нагрузки. Это регулирующий элемент, а не обратный клапан.

Как подобрать исполнение

Для обратного клапана уточняют направление потока и давление открытия. Для натекателя — диапазон регулирования и допустимую газовую среду. Эти значения нельзя определять по одному размеру KF или переносить с другого производителя.

Монтаж и обслуживание

Соблюдайте обозначенное направление установки. Защитите рабочие поверхности от частиц. Проверяйте закрытие после загрязнения. При напуске газа учитывайте скорость роста давления и ограничения подключённого насоса и измерительных приборов.

Проверка перед вводом в работу

Сопоставьте поставленное исполнение с согласованной спецификацией. Проверьте обозначение, присоединения и комплектность. Для вакуумного узла после сборки выполняют контроль герметичности в рабочей схеме; для измерительного прибора — проверку работоспособности и предусмотренную документацией метрологическую процедуру. Условия проверки и результат фиксируют в документах предприятия.

Связанные исполнения

- Обратный клапан ISO63, нержавеющая сталь AISI 304
- Обратный клапан KF40(NW40), нержавеющая сталь AISI 304
- Обратный клапан KF50(NW50), нержавеющая сталь AISI 304

Подготовка технического предложения

Укажите количество, рабочую среду, условия процесса и обозначение ответного узла. Для замены приложите фотографию шильдика и присоединения. Ликлаб согласует исполнение и комплектность, подберёт совместимые компоненты и определит необходимые проверки перед вводом в эксплуатацию.

Применение в вакуумной системе

Клапан управляет сообщением участков вакуумной системы. Конструкция и привод определяют способ переключения, допустимое направление потока и условия монтажа.

Подбор и монтаж

Проверьте тип привода, направление потока, рабочий перепад давления и требуемую ориентацию. Не используйте запорную арматуру для непрерывного дросселирования без допуска изготовителя. Предусмотрите доступ для обслуживания и независимые опоры трубопровода.

Страница изделия: <https://leaklab.ru/stock/spec/remote-7a0a8b00a16b/>