

Медная прокладка Leaklab CF25



Технические характеристики

Изделие / исполнение	Медная прокладка Leaklab CF25
Размещение запаса	Склад в Москве
Количество на дату перечня	48 шт.
Дата сведений о наличии	2026-10-01
Обозначения присоединений	CF25

Металлическое уплотнение фланцев CF

Медная прокладка Leaklab CF25

Сверьте обозначение CF и размер прокладки по чертежу ответных фланцев.

Иллюстрация показывает тип изделия. Геометрию конкретного исполнения согласуем по чертежу.

Характеристики и исполнение

Параметры, не указанные в таблице, уточняем по паспорту и чертежу выбранного исполнения. Характеристики аналогичных изделий не являются характеристиками этого компонента. Свободный остаток и дату отгрузки подтверждаем перед заказом.

Назначение и принцип работы

Медная прокладка герметизирует соединение CF за счёт пластической деформации между ножевыми кромками фланцев. В отличие от эластомерного кольца KF, это металлическое уплотнение. Повторное использование деформированной прокладки не предусматривают.

Как подобрать исполнение

Сверьте обозначение CF и размер прокладки по чертежу ответных фланцев. До сборки проверьте чистоту меди и отсутствие повреждений ножевых кромок. Температуру и допустимые режимы определяют по всему узлу, включая крепёж и материалы камеры.

Монтаж и обслуживание

Установите новую чистую прокладку без перекоса. Стягивайте фланцы постепенно и равномерно по процедуре изготовителя узла. После сборки проверьте герметичность. При разборке защищайте ножевые кромки от ударов и контакта с инструментом.

Проверка перед вводом в работу

Сопоставьте поставленное исполнение с согласованной спецификацией. Проверьте обозначение, присоединения и комплектность. Для вакуумного узла после сборки выполняют контроль герметичности в рабочей схеме; для измерительного прибора — проверку работоспособности и предусмотренную документацией метрологическую процедуру. Условия проверки и результат фиксируют в документах предприятия.

Связанные исполнения

- Центрирующее кольцо с уплотнением KF16
- Центрирующее кольцо с уплотнением KF25
- Центрирующее кольцо с уплотнением KF40
- Центрирующее кольцо с уплотнением KF50
- ISO160 (KF160) кольцо центрирующее с витоновым уплотнением, нерж сталь AISI 304

Подготовка технического предложения

Укажите количество, рабочую среду, условия процесса и обозначение ответного узла. Для замены приложите фотографию шильдика и присоединения. Ликлаб согласует исполнение и комплектность, подберёт совместимые компоненты и определит необходимые проверки перед вводом в эксплуатацию.

Применение в вакуумной системе

Медная прокладка герметизирует соединение CF за счёт пластической деформации между ножевными кромками фланцев. Это металлическое уплотнение; эластомерное кольцо не является его заменой.

Подбор и монтаж

Сверьте обозначение и размеры прокладки с ответными фланцами. Используйте новую чистую прокладку и соблюдайте процедуру затяжки изготовителя узла. Перед сборкой проверьте чистоту и состояние ножевых кромок, после сборки — герметичность соединения.

Страница изделия: <https://leaklab.ru/stock/spec/remote-7e02d98a349e/>