

# Тройник Leaklab с фланцами ISO250 (KF250) нержавеющая сталь



## Технические характеристики

| Изделие / исполнение       | Тройник Leaklab с фланцами ISO250 (KF250) нержавеющая сталь |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Размещение запаса          | Склад в Москве                                              |
| Количество на дату перечня | 1 шт.                                                       |
| Дата сведений о наличии    | 2026-10-01                                                  |
| Обозначения присоединений  | ISO250, KF250                                               |
| Указанный материал         | нержавеющая сталь                                           |

## Разветвление вакуумной магистрали

Тройник Leaklab с фланцами ISO250 (KF250) нержавеющая сталь

Составьте схему подключения и укажите размер каждого порта.

Иллюстрация показывает тип изделия. Геометрию конкретного исполнения согласуем по чертежу.

## Характеристики и исполнение

Параметры, не указанные в таблице, уточняем по паспорту и чертежу выбранного исполнения. Характеристики аналогичных изделий не являются характеристиками этого компонента. Свободный остаток и дату отгрузки подтверждаем перед заказом.

## Назначение и принцип работы

Фитинг объединяет несколько портов для подключения камеры, насоса, датчиков и вспомогательных линий. Равнопроходные и переходные исполнения различаются геометрией. Разветвление следует выбирать по функции каждого порта.

## Как подобрать исполнение

Составьте схему подключения и укажите размер каждого порта. Для датчика учитывайте место измерения: давление в узкой отводной трубке может отличаться от давления в камере во время откачки. Для измерительных линий важны проводимость и загрязнение.

## Монтаж и обслуживание

Расположите фитинг так, чтобы не создавать механической нагрузки на датчики. Закройте неиспользуемые порты подходящими заглушками. Обеспечьте доступ к крепежу. После сборки проверяйте каждый стык, а не только общий уровень давления.

## Проверка перед вводом в работу

Сопоставьте поставленное исполнение с согласованной спецификацией. Проверьте обозначение, присоединения и комплектность. Для вакуумного узла после сборки выполняют контроль герметичности в рабочей схеме; для измерительного прибора — проверку работоспособности и предусмотренную документацией метрологическую процедуру. Условия проверки и результат фиксируют в документах предприятия.

## Связанные исполнения

- Защитная сетка KF16
- Защитная сетка KF25
- Защитная сетка KF40
- Вакуумный сильфон KF25 · 1 м
- Вакуумный сильфон KF16 · 1 м

## Подготовка технического предложения

Укажите количество, рабочую среду, условия процесса и обозначение ответного узла. Для замены приложите фотографию шильдика и присоединения. Ликлаб согласует исполнение и комплектность, подберёт совместимые компоненты и определит необходимые проверки перед вводом в эксплуатацию.

## Применение в вакуумной системе

Тройник создаёт ответвление от основной вакуумной магистрали. Боковой порт используют для измерительной линии, напуска газа или подключения дополнительного узла. Поток распределяется по ветвям в зависимости от их проводимости и подключённого оборудования.

## Подбор и монтаж

При подборе учитывайте проход каждого порта и место для снятия хомутов. Длинная или узкая измерительная ветвь замедляет установление давления у датчика. Насос и тяжёлые приборы закрепляйте на собственных опорах: тройник не должен воспринимать их вес.

Страница изделия: <https://leaklab.ru/stock/spec/remote-f40f31eabd3e/>