

Переходник Гелит-25 · KF25



Технические характеристики

Изделие	Переходник Гелит-25
Присоединение к вакуумному тракту	KF25
Назначение	Подключение гелиевой течи Гелит к течеискателю или вакуумной системе
Исполнение	По размерам и присоединению конкретной течи

Переходник Гелит-25 обеспечивает герметичное подключение течи Гелит к течеискателю через адаптер KF-25

Позволяет производить корректную калибровку современных, в том числе иностранных течеискателей, по калибровочной течи.

Используется для подключения течи к вакуумной системе течеискателей и контролируемых объектов.

Позволяет исключить влияние нагрева течеискателя на точность калибровки, по сравнению с встроенными в прибор гелиевыми течами.

Меры потока (течи гелиевые) Гелит 1 и Гелит 2 внесены в реестр СИ и являются поверенными.

Изделия изготавливаются в Петербурге, на производственной базе. Каждое из изделий, по запросу, может быть изготовлено с нестандартными размерами, адаптированными для конкретной вакуумной системы.

Каждое поставляемое изделие проходит контроль герметичности на гелиевом течеискателе по методу обдува, что гарантирует высокое качество данных изделий вакуумной техники.

Подбор и применение в Ликлаб

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб помогает подобрать оборудование и комплектующие для вакуумных систем и испытаний на герметичность. По изделию «Переходник Гелит-25 для гелиевой течи» специалисты помогут уточнить исполнение, совместимость, комплект поставки и условия применения. Передайте модель оборудования и требования вашей задачи.

Связаться с лабораторией Ликлаб

Технические данные и исполнение

Перед монтажом сверяют геометрию выходного патрубка течи и переходника. Собранное соединение проверяют на герметичность. Внешнее размещение облегчает контроль температуры течи; температурные поправки принимают по её паспорту.

Применение в вакуумной системе

Соединительный элемент согласует присоединения вакуумной линии и оборудования. Его подбирают по стандарту обоих концов, проходному сечению и монтажной геометрии.

Подбор и монтаж

Сверьте стандарт и размеры каждого присоединения, тип уплотнения и доступ для крепежа. Меньшее сечение ограничивает проводимость ветви. Габаритную длину проверяют по чертежу конкретного исполнения; обозначение DN не заменяет монтажный размер.

Страница изделия: <https://leaklab.ru/product/gelievye-techi/techi-gelit/perekhodnik-gelit-25-dlya-gelievoy-techi/>