

Фланец-заглушка Leaklab ISO250 (NW250), нержавеющая сталь 304L



Технические характеристики

Изделие / исполнение	Фланец-заглушка Leaklab ISO250 (NW250), нержавеющая сталь 304L
Размещение запаса	Склад в Москве
Количество на дату перечня	6 шт.
Дата сведений о наличии	2026-10-01
Обозначения присоединений	ISO250, NW250
Указанный материал	нержавеющая сталь

Закрытие и оснащение вакуумных портов

Фланец-заглушка Leaklab ISO250 (NW250), нержавеющая сталь 304L

Сверьте тип фланца, размер порта, материал и исполнение отверстия.

Иллюстрация показывает тип изделия. Геометрию конкретного исполнения согласуем по чертежу.

Характеристики и исполнение

Параметры, не указанные в таблице, уточняем по паспорту и чертежу выбранного исполнения. Характеристики аналогичных изделий не являются характеристиками этого компонента. Свободный остаток и дату отгрузки подтверждаем перед заказом.

Назначение и принцип работы

Заглушка закрывает свободный порт камеры или магистрали. Фланец с отверстием применяют для подключения трубки или изготовления ввода. Эти исполнения имеют разное назначение и не должны подменять друг друга при комплектации.

Как подобрать исполнение

Сверьте тип фланца, размер порта, материал и исполнение отверстия. Для CF учитывайте тип уплотнения и крепёж. Для KF и ISO проверяйте совместимость центрирующих колец. Внешний диаметр фланца не равен условному проходу.

Монтаж и обслуживание

Очищайте торец перед сборкой. Не допускайте повреждения уплотняющей поверхности. После изготовления ввода проверьте качество сварного или резьбового соединения. При вводе в эксплуатацию проведите проверку герметичности собранного узла.

Проверка перед вводом в работу

Сопоставьте поставленное исполнение с согласованной спецификацией. Проверьте обозначение, присоединения и комплектность. Для вакуумного узла после сборки выполняют контроль герметичности в рабочей схеме; для измерительного прибора — проверку работоспособности и предусмотренную документацией метрологическую процедуру. Условия проверки и результат фиксируют в документах предприятия.

Связанные исполнения

- Фланец-заглушка KF40 (NW40), нержавеющая сталь 304L
- Фланец-заглушка KF16 (NW16), нержавеющая сталь 304L
- Заглушка CF250, нержавеющая сталь AISI 304
- Фланец с отверстием KF16
- Фланец с отверстием KF50

Подготовка технического предложения

Укажите количество, рабочую среду, условия процесса и обозначение ответного узла. Для замены приложите фотографию шильдика и присоединения. Ликлаб согласует исполнение и комплектность, подберёт совместимые компоненты и определит необходимые проверки перед вводом в эксплуатацию.

Применение в вакуумной системе

Заглушка герметично закрывает неиспользуемый порт камеры или трубопровода. Она позволяет сохранять конфигурацию установки при отключении датчика, насоса или технологической ветви.

Подбор и монтаж

Стандарт фланца и его размер должны совпадать с ответным портом. Перед установкой проверьте торец на царапины и загрязнения, а уплотнение — на повреждения. Глухой фланец не заменяет запорный клапан при регулярном переключении потока.

Страница изделия: <https://leaklab.ru/stock/spec/remote-b7685d3ee2be/>