

Фланец с отверстием Leaklab KF25



Технические характеристики

Изделие / исполнение	Фланец с отверстием Leaklab KF25
Размещение запаса	Склад в Москве
Количество на дату перечня	28 шт.
Дата сведений о наличии	2026-10-01
Обозначения присоединений	KF25

Закрытие и оснащение вакуумных портов

Фланец с отверстием Leaklab KF25

Сверьте тип фланца, размер порта, материал и исполнение отверстия.

Иллюстрация показывает тип изделия. Геометрию конкретного исполнения согласуем по чертежу.

Характеристики и исполнение

Параметры, не указанные в таблице, уточняем по паспорту и чертежу выбранного исполнения. Характеристики аналогичных изделий не являются характеристиками этого компонента. Свободный остаток и дату отгрузки подтверждаем перед заказом.

Назначение и принцип работы

Заглушка закрывает свободный порт камеры или магистрали. Фланец с отверстием применяют для подключения трубки или изготовления ввода. Эти исполнения имеют разное назначение и не должны подменять друг друга при комплектации.

Как подобрать исполнение

Сверьте тип фланца, размер порта, материал и исполнение отверстия. Для CF учитывайте тип уплотнения и крепёж. Для KF и ISO проверяйте совместимость центрирующих колец. Внешний диаметр фланца не равен условному проходу.

Монтаж и обслуживание

Очищайте торец перед сборкой. Не допускайте повреждения уплотняющей поверхности. После изготовления ввода проверьте качество сварного или резьбового соединения. При вводе в эксплуатацию проведите проверку герметичности собранного узла.

Проверка перед вводом в работу

Сопоставьте поставленное исполнение с согласованной спецификацией. Проверьте обозначение, присоединения и комплектность. Для вакуумного узла после сборки выполняют контроль герметичности в рабочей схеме; для измерительного прибора — проверку работоспособности и предусмотренную документацией метрологическую процедуру. Условия проверки и результат фиксируют в документах предприятия.

Связанные исполнения

- Фланец-заглушка KF40 (NW40), нержавеющая сталь 304L
- Фланец-заглушка KF16 (NW16), нержавеющая сталь 304L
- Заглушка CF250, нержавеющая сталь AISI 304
- Фланец с отверстием KF16
- Фланец с отверстием KF50

Подготовка технического предложения

Укажите количество, рабочую среду, условия процесса и обозначение ответного узла. Для замены приложите фотографию шильдика и присоединения. Ликлаб согласует исполнение и комплектность, подберёт совместимые компоненты и определит необходимые проверки перед вводом в эксплуатацию.

Страница изделия: <https://leaklab.ru/stock/spec/remote-0e67105be96d/>